

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sikasil®-123 Duşakabin

Duşakabin ve sıhhi uygulamalar için asetoksi kürlenmiş silikon mastik

AÇIKLAMA

Sikasil®-123 Duşakabin; tek bileşenli, asetoksi kürlenmiş, duşakabin uygulamaları ve sıhhi uygulamalar için kullanıma uygun genel amaçlı silikondur.

KULLANIM

- Banyolarda birleşim derzlerinde; lavabolar, duşlar, mutfak mobilyası, pisuarlar ..
- Seramik fayans, sıhhi tesisat armatürleri veya soğuk odalar birleşimlerinde.
- Genel yapıştırma uygulamaları

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Emici olmayan yüzeylere de iyi yapışma sağlar.
- Yüksek elastikiyet ve esnekliğe sahiptir
- Yaşlanma, büzülme, çatlama ve renk solmasına karşı dayanımı yüksektir
- UV dayanımı
- Uygulaması kolay

ONAYLAR / STANDARTLAR

EN 15651-1 F-EXT-INT
EN 15651-2 G
EN 15651-3 S

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Asetoksi silikon
Ambalaj	310 ml kartuş, 24 kartuş/koli
Renk	Şeffaf Daha fazla renk seçenekleri için satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Raf Ömrü	Sikasil®-123 Duşakabin; hasar görmemiş, orjinal, açılmamış ambalajda ve depolama koşullarına uyulduğu takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.
Depolama Koşulları	Sikasil®-123 Duşakabin; kuru şartlarda, direk güneş ışığından koruyarak ve +5 °C ile +25 °C. arasında depolanmalıdır.
Yoğunluk	1,01 ±0,03 gr/cm ³ (ISO 1183-1 A)

TEKNİK BİLGİ

Shore A Sertliği	~18 (28 gün sonra)	(ISO 868)
Çekme Dayanımı	~0,7 MPa	(ISO 8339)
Secant tensile modulus	0,38 MPa 100 % uzamada (23 °C)	(ISO 8339)
Kopmada Uzama	~250 %	(ISO 8339)

UYGULAMA BİLGİSİ

Sarfiyat

Derz genişliği	6mm	9mm	12mm
Derz derinliği	6mm	6mm	6mm
Derz uzunluğu /310ml	~ 8,6 m	~ 5,74 m	~ 4,30 m

Sarkma

sarkma yapmaz

(ISO 7390)

Kürlenme Oranı

~3 mm/ 24 saat (23 °C, 50 % nem)

Kabuklaşma Süresi

~20 dakika (23 °C , 50 % nem)

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İLAVE DOKÜMANLAR

- Güvenlik Bilgi Föyü
- Derz Dolgu ve Yapıştırma Ön İşlem Tablosu

SINIRLAMALAR

- Bitümlü yüzeylerde, doğal kauçuk, kloropen, EPDM veya solvent kusarak mastiğe zarar verebilecek yapı malzemeleri ile kullanmayınız.
- Sikasil®-123 Duşakabin kürünü tamamlamak için atmosferdeki neme ihtiyaç duyduğundan, tamamen kapalı detaylarda kullanmayınız.
- Asetik asit kürlenme sırasında açığa çıktığı için ayna gümüşü ve bakır, pirinç ve kurşun gibi hassas metalleri korozyona uğratar.
- Sikasil®-123 Duşakabin; batık, gömülü derzlerde veya fiziksel dirence maruz derzlerde veya aşınmanın meydana gelmesi muhtemel derzlerde tavsiye edilmez. Ayrıca, akvaryum ve gıda temas olacak alanlarda Sikasil®-123 Duşakabin önerilmez. Bu gibi durumlarda ki ürün önerileri için Sika Teknik Servis ile görüşünüz.
- Sikasil®-123 Duşakabin, tıbbi alanlarda ve farmatik alanlarda kullanıma uygun değildir.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Derz yüzeyleri temiz, kuru ve toz, yağ, gres, eski sızdırmazlık malzemeleri ve yapışmayı etkileyebilecek herhangi bir kirletici kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler çözücü batırılmış bez ile yağdan arındırılmalı ve daha sonra temiz bir bezle silinmelidir. Tozu temizlemek için basınçlı hava kompresörü kullanın.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Sikasil®-123 Duşakabin, kullanıma hazırdır. Uygun yüzey hazırlama işleminden sonra, Sikasil®-123 Duşakabin, uygun bir tabanca içine konulur ve derz içine sıkılır. 10 dakika içerisinde spatula ve uygun düzeltme sıvısı kullanarak yüzeyini düzeltiniz. Maskeleme bantı uygulamanın hemen ardından çıkarılmalıdır. Kürünü tamamlamamış / sertleşmemiş malzeme, uygun bir solvent veya onaylı bir mastik temizleyici ile temizlenebilir.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Tüm alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra su ile temizleyiniz. Sertleşmiş malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Sikasil-123Duakabin-tr-TR-(09-2021)-1-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sikasil®-123 Duşakabin

Eylül 2021, Versiyon 01.01

02051403000000214

